



LANCOM Switch Power Supply Units SPSU-250 / 400 / 750 / 920


Montageanleitung | Mounting instruction




SPSU-250



SPSU-920



SPSU-400



SPSU-750

Sorgen Sie während der gesamten Montagezeit für einen geeigneten Potentialausgleich zwischen sich selbst, dem Gerät und dem Modul.

Entfernen Sie die Modulschacht-Abdeckung, indem Sie die beiden Schrauben an Position ① lösen. Platzieren Sie das Netzteilmodul wie in der Abbildung gezeigt vor dem freien Schacht.

Führen Sie dann das Modul gerade in den Schacht ein und schieben Sie es vorsichtig bis zum Anschlag ein, bis die Verriegelungshaken ② hörbar in ihren Endpositionen einrasten und der Entriegelungshebel ③ in seine Arretierposition springt. Vergewissern Sie sich, dass das Modul ohne Betätigen des Entriegelungshebels nicht aus dem Switch-Gehäuse entnommen werden kann.

Verbinden Sie nun das mitgelieferte Netzkabel mit dem Netzteil und einer Netzsteckdose. Befestigen Sie das Netzkabel an der vorgesehenen Sicherung ④ am Netzteil, um ein unbeabsichtigtes Herausziehen zu verhindern.

Ensure to grant a potential equalization between yourself, the device, and the module during the complete mounting process.

Remove the module slot cover by loosening the appropriate screws at position ①. Place the power supply module in front of the module slot as shown in the illustration.

Then push the module horizontally all the way into the slot until the lock hooks ② slide into their end positions with a noticeable "click", and the release lever ③ snaps into its locking position. Make sure that the module cannot be removed from the switch without releasing the lever.

Now you can connect the enclosed power cord to the power supply unit and a power socket. Fasten the power cord to the dedicated safeguard ④ at the power supply unit to prevent the power cable from accidentally unplugging.

LANCOM Systems GmbH | A Rohde & Schwarz Company | Adenauerstr. 20/B2 | 52146 Wuersele | Germany | info@lancom.de | www.lancom-systems.com

© 2025 LANCOM, LANCOM Systems, LCOS, LANcommunity and Hyper Integration sind eingetragene Marken. Alle anderen verwendeten Namen und Bezeichnungen können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Dieses Dokument enthält zukunftsbezogene Aussagen zu Produkten und Produkteigenschaften. LANCOM Systems behält sich vor, diese jederzeit ohne Angaben von Gründen zu ändern. Keine Gewähr für technische Ungenauigkeiten und / oder Auslassungen. © 2025 LANCOM Systems GmbH, Wuersele (Germany). All rights reserved. LANCOM, LANCOM Systems, LCOS, LANcommunity, and Hyper Integration are registered trademarks. All other names or descriptions used may be trademarks or registered trademarks of their owners. This document contains statements relating to future products and their attributes. LANCOM Systems reserves the right to change these without notice. No liability for technical errors and / or omissions. 112442 03/2025



LANCOM
SYSTEMS